

# WEICON Очиститель от клея и герметика

Техническая спецификация  
Дата: 12.04.2016 – страница 1/1

## Описание

Продукт предназначен для удаления отвержденных, химических прокладок за счет их размягчения на фланцах, уменьшая таким образом объем физической работы (удаление скребком). После нанесения, продукт образует на прокладке слой пены, который не стекает с поверхности в течение требуемого времени. Применяется также для удаления клея, нагара, засохшего масла, лаков и красок на вертикальных поверхностях.



## Преимущества

За 10-15 минут размягчает остатки прокладок и герметиков. Необходимость в физическом воздействии минимальна. Применяется на большинстве поверхностей. Простое нанесение из аэрозольного баллона. Удаление всех типов химических прокладок. Не повреждается поверхность фланца, т.к. применение скребка сводится к минимуму. Тиксотропный. Не содержит хлорфторуглерод.

## Области применения

Используется для удаления всех типов химических прокладок с металлических фланцев. Также применяется для удаления клея, нагара, застывшего масла или смазки, краски, лака и других веществ с металлических поверхностей. Предназначен для металла, дерева, стекла, керамики ПЭ и ПП. Применение на чувствительных поверхностях как PVC, пластмассе и линолеуме не рекомендуется.

## Технические данные

Цвет	розовый
Запах	растворителя
Срок годности	аэрозоль мин. 12 месяцев

## Инструкция по применению

Распылите очиститель на очищаемую поверхность с расстояния в около 30см. Дайте средству прореагировать в течение нескольких минут, затем вытрите поверхность чистой, свободной от ворсинок тряпкой. При сильных загрязнениях увеличьте время воздействия. В случае необходимости повторите процесс очистки. Осторожно на лакированных и пластмассовых поверхностях!

## Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

## Хранение

Срок хранения WEICON Очистителя от клея и герметика в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

## Стандартная фасовка

Артикул 11202400 – спрей-баллон 400мл

## Вспомогательные материалы

Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект  
Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

## Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) · [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

### WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
Phone +971 4 880 25 05  
[www.weicon.ae](http://www.weicon.ae) · [info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

### Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
Phone +1 519 896 5252  
[www.weicon.ca](http://www.weicon.ca) · [info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

### Weicon Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koş Caddesi  
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3  
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey  
Phone +90 (0) 212 465 33 65  
[www.weicon.biz.tr](http://www.weicon.biz.tr) · [info@weicon.biz.tr](mailto:info@weicon.biz.tr)

### WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr.1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
Phone +40 (0) 3 65 / 730 763  
[www.weicon.com](http://www.weicon.com) · [office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

### WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
Phone +27 (0) 21 709 0088  
[www.weicon.com](http://www.weicon.com) · [info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)